

МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Mitsubishi Outlander	2022-	ВСЕ	ВСЕ	14.33ABC

Болт М6х25  
 Шайба гровер 6  
 Шайба М6  
 2 отв.

Скоба резьбовая М8  
 Болт М8х30  
 Шайба гровер 8  
 Шайба М8  
 2 отв.

Закладная М8х70  
 Болт М8х30  
 Шайба гровер 8  
 Шайба М8  
 2 отв.

### Порядок установки комплекта защиты:

1. Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
2. Приложить защиту и отметить фломастером задние точки крепления защиты.
3. Снять штатный пыльник.
4. Вырезать по разметке отверстия в штатном пыльнике диаметром 20-30 мм под крепеж защиты.
5. Установить резьбовые скобы М8 ВУТ318 на металлические проушины в указанные отверстия.
6. Установить штатный пыльник. Передние точки крепления не крепить.
7. Ввернуть на 2-3 оборота болты из комплекта крепежа (см. схему)
8. Установить защиту, заведя переднюю часть между пыльником и юбкой бампера, и закрепить согласно схеме.
9. Все точки крепления затянуть.

### Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	2 шт.
	М8х30	4 шт.
Шайба	М6	2 шт.
	М8	4 шт.
Шайба гровер	М6	2 шт.
	М8	4 шт.
Скоба резьбовая	М8	2 шт. ВУТ318
Закладная	М8х70	2 шт. АВС.05.01.000.011

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм

При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице

