

МАРКА, МОДЕЛЬ

Honda X-RV

МОДЕЛЬНЫЙ ГОД

2022-

ДВИГАТЕЛЬ

ВСЕ

ТРАНСМИССИЯ

4WD

АРТИКУЛ

09.40ABC

 Закладная 011
 Болт М8х30
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 2 отв.

 Закладная 011
 Болт М8х30
 Шайба гровер 8
 Шайба М8
 2 отв.

 Скоба резьбовая М6
 Болт М6х25
 Шайба гровер 6
 Шайба М6
 4 отв.

Порядок установки комплекта защиты:

1. Снять штатный пыльник.
2. Заменить скобы под саморез на скобы М6 из комплекта монтажа.
3. Демонтировать 2 штатных пистона. Положить закладные М8х70 поверх пластикового пыльника и ввернуть на 3-4 оборота болты М8х30.
4. Положить закладные М8х70 сверху подрамника в указанных местах.
5. Установить защиту, заведя переднюю часть между бампером и пластиком и закрепить согласно схеме.
6. Все точки крепления затянуть.

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ-ВО	АРТИКУЛ
Болт	М6х25	4 шт.
	М8х30	4 шт.
Шайба увеличенная	М6	4 шт.
	М8	4 шт.
Шайба гровер	М6	4 шт.
	М8	4 шт.
Закладная	М8х70	4 шт. ABC.05.01.000.011
Скоба резьбовая	М6	4 шт. BUT 316

Тип болта	Момент затяжки
М6	10 Нм
М8	25 Нм
М10	45 Нм
При использовании пневмоинструмента произвести его регулировку согласно таблице	

